

QUELLSTAR PRO 600 LED-Quellsteinbeleuchtung

Gebrauchsanleitung D



Geschmacksmusterrechtlich geschützt!



Art-Nr. 310601 Art-Nr. 310602
Art-Nr. 310603 Art-Nr. 310604

Seliger®

WATERPOWER

INHALT

DEUTSCH.....	3-9
--------------	-----

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH! - LIEFERUMFANG

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf des **QUELLSTAR PRO 600 LED**. Mit dem **QUELLSTAR PRO 600 LED** von **seliger®** gewinnen Sie eine exklusive Quellsteinbeleuchtung für Fontänen und Gartenbrunnen. In einem massiven Ring sitzen 6 leistungsstarke, langlebige, energiesparende LEDs. Dank der Induktionstechnik kann die Beleuchtung mit unterschiedlichen LED-Leuchteinheiten (Zubehör) ausgestattet werden. Sie lassen den Quellsprudel Tag und Nacht in magischen und anziehenden Farben schimmern.

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung vor der Inbetriebnahme aufmerksam durch!

LIEFERUMFANG

A QUELLSTAR PRO 600 LED bestehend aus:

- Basismodul
- LED-Leuchteinheit mit
- konisch geformte Tülle
- 5 m Zuleitung
- Stromanschluss mit Verschraubung für Netzteil

B Netzgerät




MONTAGE

Schrauben Sie das LED-Leuchtmittel auf das Basismodul. Dank der neuartigen Induktionstechnik ist der **QUELLSTAR PRO 600 LED** nach dem Aufschrauben der LED-Leuchteinheit sofort betriebsbereit. Bitte beachten Sie dass, dass hierbei das Basismodul vom Stromnetz getrennt ist.




ALLGEMEINE HINWEISE ZUR INBETRIEBNAHME

Die folgende Zeichnung soll Ihnen einen Gesamteindruck der Anlage geben:



Beachten Sie bitte zur Inbetriebnahme des **QUELLSTAR PRO 600 LED** folgendes:

- Der Schlauch der Wasserzuleitung muss $\frac{3}{4}$ " betragen.
- Zum Anschluss empfehlen wir den verstärkten original seliger® Spiralschlauch
- Der Quellstein benötigt eine Bohrung von 32mm.
- Wir empfehlen den Quellstar PRO 600 LED mindestens 5mm und höchstens 15mm im Quellstein zu versenken.
- Wir empfehlen eine in der Leistung regulierbare Pumpe, um später das Erscheinungsbild der Fontäne steuern zu können.



- Vergewissern Sie sich, bevor Sie mit der Installation beginnen, dass Pumpe und **Quellstar Pro 600 LED** von der Stromzufuhr getrennt sind. Überprüfen Sie auch den sicheren Halt des Quellsteines.
- Ziehen Sie den Stromanschluss durch die Bohrung des Quellsteines und setzen das eine Ende des Schlauchanschlusses mit einer drehenden Bewegung auf die Tülle des **Quellstar Pro 600 LED**.
- Ziehen Sie auch den Spiralschlauch durch die Bohrung des Quellsteines und versenken den **Quellstar Pro 600 LED** etwa 15 mm im Stein.
- Schließen Sie das andere Ende des Spiralschlauches an die Pumpe an.
- Stecken Sie die Zuleitung an den Stecker Ihres Transformators oder Verteilers an.
- Jetzt können Sie die Pumpe und den **Quellstar Pro 600 LED** in Betrieb nehmen.

EINSTELLUNGEN/ AUSTAUSCH DER LEUCHTEINHEIT

Folgende Hinweise sollen Ihnen helfen, die Quellsteinbeleuchtung **Quellstar Pro 600 LED** schnell und einfach einzustellen, um ein ansprechendes Ergebnis zu erhalten.


Abb. 1



Um das Erscheinungsbild des Wassers zu regulieren, können Sie

- die Leistung Ihrer Pumpe entsprechend einstellen oder
- den **Quellstar Pro 600 LED** entsprechend versenken (Abb. 2). Je tiefer Sie den Quellstar im Stein versenken, desto kleiner wird die Fontäne. Berücksichtigen Sie aber, dass auch dadurch die Leuchtkraft des **Quellstar Pro 600 LED** eingeschränkt wird.

Abb. 2



AUSTAUSCH DER LEUCHTEINHEIT

- Trennen Sie den **Quellstar Pro 600 LED** vom Stromnetz und ziehen Sie ihn einige cm aus dem Quellstein.
- Schrauben Sie die LED-Leuchteinheit vom Basismodul entgegen dem Uhrzeigersinn ab.
- Zum Anbringen einer neuen Leuchteinheit verfahren Sie bitte wie im Absatz MONTAGE beschrieben.

TECHNISCHE DATEN

QUELLSTAR 600 LED

Leistungsaufnahme	0,3 W
Gehäuse	Edelstahl/ Kunststoff
Zuleitung	5m

Netzgerät

Spezifikation	IP68 (Für den Einsatz im Außenbereich)
Eingangsspannung	230 V - 50 Hz
Ausgangsspannung	24 VDC
Ausgangsleistung	max 2,5 W
Schutz	gegen Überlastung und Übertemperatur gesichert GS geprüft

ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR

Ersatzteile

Als Ersatzteil zum **Quellstar Pro 600 LED** sind erhältlich:

Basismodul	310600
LED-Leuchteinheit	310611 (warmweiß) 310612(weiß) 310613 (blau) 310614 (Farbwechsel)

Zubehör

Als Zubehör zum **Quellstar Pro 600 LED** sind unter anderem verschiedenfarbige LED-Leuchteinheiten sowie ein Stromverteiler erhältlich, mit dem Sie bis zu 5 Quellsteinbeleuchtungen an ein Netzgerät anschließen können.

3fach Verteiler	912003
6fach Verteiler	912006
Verstärkter UV-Beständiger ^{3/4"} Spiralschlauch	40270
Connect Duo	921001
Connect Gateway	920000

Alle Ersatzteile und Zubehörteile erhalten Sie über Ihren Fachhändler.

MÖGLICHE STÖRUNGEN/ FEHLERBESEITIGUNG

Die LEDs am **Quellstar Pro 600 LED** leuchten nicht

- Prüfen Sie, ob das Netzgerät richtig angeschlossen ist.
- Prüfen Sie, ob das Basismodul ordnungsgemäß auf die LED-Leuchteinheit aufgeschraubt wurde.

Falls trotz richtiger Stromversorgung die LEDs nicht leuchten, liegt ein Defekt vor. Senden Sie den **Quellstar Pro 600 LED** und das Netzgerät in der Originalverpackung ein (siehe Garantiebedingungen).

Die Wasserfontäne ist sehr klein oder es ergibt sich ein unschönes Bild der Fontäne.

- Vergewissern Sie sich, dass die Bohrung den Vorgaben entsprechen. Der **Quellstar Pro 600 LED** muss richtig versenkt werden, um ordnungsgemäß zu funktionieren.
- Stellen Sie die Leistung Ihrer Pumpe neu ein.
- Prüfen Sie den Wasserstand Ihrer Einrichtung.
- Prüfen Sie den Sitz des **Quellstar Pro 600 LED** an dem Schlauchanschluss.

GARANTIEBEDINGUNGEN

Für dieses Gerät übernimmt die Firma Seliger eine Garantie von 24 Monaten, gerechnet ab Verkaufsdatum des Händlers.

Innerhalb der Garantiezeit beseitigt die Firma Seliger unentgeltlich alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen, durch Reparatur oder Austausch des defekten Gerätes.

Von der Garantie ausgenommen sind die LEDs sowie Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch, auf Verschleiß oder auf Eingriffe Dritter zurückzuführen sind.

Die Garantie umfasst nicht Verbrauchsmaterialien und auch nicht diejenigen Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinträchtigen.

Senden Sie im Garantiefall bitte das komplette Gerät (**Quellstar Pro 600 LED** und Netzgerät) zusammen in der Originalverpackung, mit der vollständig ausgefüllten Garantiekarte und dem Kaufbeleg ein.

Bitte beachten Sie, dass nur freigemachte Sendungen angenommen werden!

Garantieansprüche richten Sie bitte direkt an:

Seliger GmbH
Kuthmühleweg 6

D-78050VS-Villingen

Telefon +49(O) 7721-884 99-0

Fax +49 (0) 7721-88499-80

E-mail: info@seliger.eu

