



seliger®

Version: 01/2021

Druckstand: 12/2021



PRODUKTINFORMATIONEN

Bezeichnung:	seliger connect  single
Artikel-Nr.:	920001
Anwendungsbereich:	Steuerung über Bluetooth
Gesamtverbrauch:	1,2 W
Maximale Leistung:	150 W
IP-Klasse:	IP44
Eingangsspannung:	24V DC
Ansteuerbare Lampen:	Sky Pro Micro, Mini, Spot, Max, Mega warmweiß

VERWENDUNG

Die connect single Modelle können über die Seliger Smart App gesteuert werden.

Das Modell connect single kann nur in Verbindung mit der App verwendet und gesteuert werden. Im nachfolgenden ist die Verwendung der connect single beschrieben:

1. Stecken Sie die connect single an das Netzgerät an.
2. Stecken Sie das Netzgerät in die Steckdose.
 - Die Kontrollleuchte am connect single connect-Bauteil leuchtet grün.

In der Grundeinstellung leuchtet die Lampe dauerhaft warmweiß in 100%iger Helligkeit.

App herunterladen

Die Seliger Smart App kann über die Webseite www.seliger.eu oder über den QR-Code, der in Kapitel 6.2 aufgeführt ist, heruntergeladen werden.

Um die Seliger Smart App mit der connect single zu verwenden, gehen Sie wie folgt vor:

1. Aktivieren Sie auf Ihrem Handy Bluetooth und geben Sie Ihren Standort frei.
2. Starten Sie die Seliger Smart App.
 - Stimmen Sie der Datenschutzverordnung zu.



3. Wenn Sie die Seliger Smart App zum ersten Mal herunterladen, erstellen Sie ein Konto. Wenn Sie bereits ein Konto haben, melden Sie sich an.



Registrieren

Deutschland >

max@mustermann.de ✕

Verifizierungscode abrufen



Geben Sie den Bestätigungscode ein

8 1 8 9 5 _

Der Bestätigungscode wurde Ihnen per E-Mail gesendet.
max@mustermann.de erneut senden(23s)

Hast du keinen Code bekommen?



4. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein. Sie erhalten einen Bestätigungscode per E-Mail.
5. Geben Sie den Bestätigungscode innerhalb von 60 Sekunden ein.

Sie können die Seliger Smart App nun verwenden.

Verbindung aufnehmen


1. Drücken Sie die Taste auf dem connect Bauteil für 3 Sekunden.
 - Die Kontrollleuchte blinkt für 3 Minuten, die Leuchte mit der Farbe warmweiß blinkt ebenfalls 3 Minuten.
2. Stellen Sie die Verbindung über die Seliger Smart App her.
 - Sollten Sie nach 3 Minuten noch keine Verbindung mit dem Gerät aufgebaut haben, drücken Sie bitte erneut die Taste auf dem connect Bauteil.

Einbindung connect single in die Seliger Smart App



1. Öffnen Sie die Seliger-Smart-App und klicken Sie auf die Schaltfläche  in der oberen rechten Ecke.
 - Die connect single wird automatisch erkannt.

2. Bitte folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die connect single hinzuzufügen.
- Wenn die connect single nach 10 Sekunden nicht erkannt wird, folgen Sie Schritt 3.





Gescannte 1 Geräte, 1 Geräte wurden
erfolgreich hinzugefügt





connect single



WEITER


3. Wählen Sie nachdem Sie auf die Schaltfläche  gedrückt haben, die Schaltfläche "Automatischer Scan" aus.





4. Klicken Sie auf Weiter.

5. Warten Sie bis die Verbindung erfolgt ist. Optional können Sie der connect single einen eigenen Namen über das ✎ Symbol vergeben und dann drücken Sie Fertigstellung.



6. Klicken Sie in der Übersicht auf Fertigstellung, um die connect single fertig einzubinden.
- Sobald die connect single erfolgreich hinzugefügt wurde, öffnet sich die connect single automatisch und Sie können Einstellungen direkt vornehmen. Ebenso finden Sie die connect single auf der Startseite.

Wenn die Verbindung nicht erfolgreich ist, setzen Sie das Gerät zurück und versuchen Sie es erneut.

Gerät zurücksetzen:

1. Entfernen Sie, falls die connect single schon verbunden war, die connect single aus der App.
2. Halten Sie die Reset-Taste am connect-Bauteil für 5 Sekunden gedrückt.



Bedienungsanleitungen zu den einzelnen Funktionen finden Sie auch auf unserer Homepage:

www.seliger.eu

Seliger GmbH
Kuthmühleweg 6
78050 Villingen
Germany
info@seliger.eu
www.seliger.eu

